



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Мебель изготовлена на ООО «Дубодел» в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. ОТУ»
- Столы обеденные – декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.41203/21 действительна по 07.09.2026 г. включительно.
- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течение 18 месяцев со дня изготовления. Срок службы мебели – 10 лет.
- Предъявление настоящего гарантийного талона, товарного чека и упаковочных этикеток дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера. Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки, транспортировки самовывозом или транспортной компанией, производится за дополнительную плату.
- Ввиду усовершенствования технологий, изменения применяемых материалов и конструкций узлов, возможны незначительные отличия от данной инструкции.

Эксплуатация и уход за мебелью из натурального дерева

- Условия хранения и эксплуатации мебели: температура воздуха от +10°C до +40°C, при относительной влажности 45-70%.
 - Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в следствии неправильной эксплуатации или нарушений хранения изделий.
 - Не допускается хранение мебели в сырых, неотапливаемых помещениях и длительное попадание прямых солнечных лучей
 - Следует избегать механического повреждения деталей мебели, попадания воды или иных
- жидкостей на элементы мебели, соприкасающиеся с полом, а также попадания растворителей и агрессивных жидкостей на поверхность изделия.
- Во избежание проникновения влаги в поры дерева после удаления загрязнений – необходимо сразу протереть изделия сухой ветошью.
 - Рекомендуется: удалять пыль сухой мягкой тканью. Различные загрязнения (пятна, следы от рук и пр.) удалять с применением средств, не содержащих абразивных частиц.

Наименование изделия:

Цвет изделия:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен:

Дата выпуска изделия:

Дата реализации:

(подпись покупателя)

Штамп магазина

Предприятие изготовитель: ООО «Дубодел» • Россия, 355008, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 7

Дубодел
www.dubodel.ru

Предприятие-изготовитель: ООО «Дубодел»
Россия, 355008, г. Ставрополь,
пр-т Карла Маркса, 7




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стол «ТЭСОРО»

Габаритные размеры длина/ширина/высота

• ТЭСОРО 1НР	1400x900x776 мм
• ТЭСОРО 2НР	1600x900x776 мм
• ТЭСОРО 1Р	1400 (1800)x900x776 мм
• ТЭСОРО 2Р	1600 (2000)x900x776 мм

СХЕМА И ПРАВИЛА СБОРКИ СТОЛА «ТЭСОРО»




Сборку мебели рекомендуем доверить профильным специалистам.

При самостоятельной сборке строго следуйте указаниям данной инструкции!

Фирма-изготовитель ООО «Дубодел» не несёт ответственности за повреждения, которые произошли во время неправильной сборки.

Комплектация

№ детали	Наименование	Кол-во
1	Столешница	1
2	Ножка	4
3	Винт М6	16
4	Торцевой ключ	1




1. Расположить столешницу (1) на горизонтальной поверхности внутренней частью вверх (!)
2. Присоединить ножку (2) к царге (5)
3. Через отверстия в царге (6) вставить винты (3) и ключом (4) зафиксировать ножку.
4. Прикрутить все ножки тем же способом.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для предотвращения появления царапин и случайных механических повреждений, сборку стола необходимо производить на ровной, чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой. Рекомендуем сборку производить в картонной упаковке, не снимая воздушно-пузырчатую пленку. Затем поставить стол на ножки, и освободить от плёнки и защитного профиля.
- Перед тем как раскрыть стол, у которого механизм раздвижения закрыт для транспортировки, необходимо снять его с фиксаторов! Замки расположены под столешницей, с двух сторон. Чтобы избежать случайного раскрытия механизма, раздвижные столы следует эксплуатировать с закрытым стопорным механизмом.
- Любое лакокрасочное покрытие допускает влагообмен, поэтому не рекомендуется располагать изделия из дерева вблизи отопительных приборов (не ближе 15 см).
- Не допускается пиковое термическое воздействие на столешницу: пролитие кипятка, прямое соприкосновение с горячей сковородой, кастрюлей, противнем и т.п.
- Убедительная просьба сохранять этикетки, которые присутствуют на всех наших изделиях! При возникновении любых рабочих вопросов, мы используем их для уточнения параметров заказа.


ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ



1. Разблокировать фиксаторы (7).
Поянуть за одну половину столешницы до упора.
Створки синхронно разойдутся, а вставка поднимется в верхнее положение.



2. За любую половину сдвинуть столешницу до соединения со вставкой.
Заблокировать положение фиксаторами (7).



3. Разблокировать фиксаторы (7).
Поянуть за любую половину столешницы до «падения» вставки на царгу.
ВАЖНО: тянуть не до упора!
Сдвинуть столешницу. Заблокировать положение фиксаторами (7).